


Ersatzteilliste LW 32/42



Position	Art.Nr.	Artikelbezeichnung
----------	---------	--------------------

1.	1469400	Abschalthebel LW AE anth
1.	1469500	Abschalthebel LW AE weiß
2.	1465400	Antriebseinheit kompl.AE anth.
2.	1465500	Antriebseinheit kompl. AE weiß
3.	1460400	Funktionsteil LW AE anth.
3.	1460500	Funktionsteil LW AE weiß
4.	9477000	Getriebe AE komplett
5.	9469000	Kupplung AE
6.	1466400	Oberteil LW AE anth.
6.	1466500	Oberteil LW AE weiß
7.	1132400	Oberteil LW32 anth komplett
7.	1132500	Oberteil LW32 weiß komplett
7.	1142400	Oberteil LW42 anth komplett
7.	1142500	Oberteil LW42 weiß komplett
8.	1467100	Plattenstapel AE (1 Stück)
9.	1420000	Träger für Plattenstapel
10.	1462000	Satz Plattenstapel AE (2 Stück + Träger)
11.	1470400	Schalthebel LW AE anth mit Rolle
11.	1470500	Schalthebel LW AE weiß mit Rolle
12.	1340400	Schaltschieber LW 32 AE anth komplett
12.	1340500	Schaltschieber LW 32 AE weiß komplett
12.	1341400	Schaltschieber LW 42 AE anth komplett
12.	1341500	Schaltschieber LW 42 AE weiß komplett
13.	1302400	Unterteil anth
13.	1302500	Unterteil weiß